



1. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
2. Die Einfüllöffnungen befinden sich unter dem Aufkleber auf der Oberseite der Patrone. Führen Sie die Nadel durch den Aufkleber etwa 1 cm tief in die entsprechende Einfüllöffnungen ein.  
**Hinweis:** Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand.
3. **Sehr langsam** Tinte einfüllen. Etwa 7ml pro Kammer der Farbpatrone einfüllen, und etwa 20 – 25 ml bei der Schwarzpatrone.  
Wenn sich oben auf der Patrone ein Tropfen bildet, mit dem Befüllen stoppen, damit wieder etwas Tinte in die Flasche eingesaugt wird.
5. Versiegeln Sie die Einfüllöffnungen mit einem Stück Klebeband. Achten Sie auf den festen Sitz des Klebebandes, sonst läuft Tinte aus.
6. Entfernen Sie das Klebeband von den Auslaßöffnungen und tupfen Sie die Patrone mit saugfähigem Papier ab.
7. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung. Nicht sofort sehr farbintensive Grafiken drucken.

Obwohl Sie die Patrone befüllt haben, wird der Drucker nicht drucken.  
Sie müssen die Tintenstandanzeige ausschalten, doch vorher lesen Sie weiter unten die Warnung.  
Um die Tintenstandanzeige auszuschalten, folgen Sie diesem Link: [HP14-inklevel](#).

**Warnung:** Drucken Sie diese Patronen niemals leer, denn dann kommt Luft in das Drucksystem.  
Diese Luft bekommen Sie nicht wieder heraus, und Sie müssen neue Druckköpfe kaufen!  
Sie müssen schon Tinte nachfüllen, wenn die Tintenkammer noch **nicht** ganz leer ist.  
Da Sie aber Ihre Tintenstandanzeige ausgeschaltet haben, kommt keine Warnung vom Drucker.  
Also: Sehr früh nachfüllen!

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.