



Hinweis: Das Befüllen dieser Patrone sollte in einer Spüle oder auf einigen Lagen Papier vorgenommen werden, da Tintentropfen auslaufen werden.

1. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
2. Stellen Sie die Patrone auf den Kopf. Entfernen Sie die kleine runde Plastikfolie über der Einfüllöffnung. Drücken Sie die Kugel, die die Einfüllöffnung versiegelt, in die Patrone (z.B. mit der Spitze eines Kugelschreibes ohne Mine).
Hinweis: Diese Patrone enthält innen einen Plastikbeutel. Führen Sie die Nadel nur ca. 1 cm tief in die Einfüllöffnung ein, um den Beutel nicht zu beschädigen.
Füllen Sie langsam Tinte durch die Einfüllöffnung. Füllen Sie 40ml Tinte in die Patrone ein.
3. Säubern Sie die Einfüllöffnung gründlich von Tintenresten.
Drücken Sie nun die Seitenwände mit Daumen und Zeigefinger zusammen. Während Sie noch drücken, versiegeln Sie die Öffnung mit einer der beiliegenden Kugeln. Sie können diese mit Hilfe eines Kugelschreibers mit eingezogener Mine hineindrücken. Kleben Sie danach ein Stück des beiliegenden Klebebandes auf die Einfüllöffnung.
4. Stellen Sie die Patrone mit den Düsen nach unten, aufrecht in die Spüle oder auf eine Untertasse. Warten Sie, bis keine Tinte mehr aus den Düsen tropft. Danach tupfen Sie die Düsen mit einem Papiertuch ab.
5. Stellen Sie sicher, daß keine Tinte mehr ausläuft. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.

Wenn Sie die Tintenstandanzeige des Drucker zurücksetzen möchten, folgen Sie diesem Link: [HP900-Reset](#).