



**Ganz wichtig:** Diese Patronen niemals leer drucken!

**Bester Zeitpunkt zum Nachfüllen:** bei 20% bis 25% Rest-Tintenstand in der Patrone!

1. Die Einfüllöffnungen befinden sich unter dem Aufkleber auf der Oberseite der Patrone. Ziehen Sie den Aufkleber ab.
2. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
3. Führen Sie die Nadel durch die entsprechende Einfüllöffnung etwa 2 cm tief ein. Nicht tiefer stechen, da Sie sonst das Sieb über den Düsen beschädigen.  
**Hinweis:** Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand.
4. **Sehr langsam** Tinte einfüllen. Nicht überfüllen!  
Wenn Sie sehen, daß sich der Schwamm gefärbt hat, mit dem Befüllen stoppen.  
Ansonsten füllen Sie höchstens die hier angegebene Menge pro Kammer ein, wenn diese noch zu 20% bis 25% gefüllt ist:  
HP 27: 6ml  
HP 28: 2ml pro Kammer  
HP 56: 12ml  
HP 57: 4ml pro Kammer
5. Die Einfüllöffnungen mit dem Aufkleber wieder zukleben. Danach in jede Einfüllöffnung mit einer Nadel ein Loch stechen, da sonst keine Luft nachströmt und die Patrone nicht druckt.
6. Tupfen Sie die Patrone mit saugfähigem Papier ab.
7. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung. Nicht sofort sehr farbintensive Grafiken drucken.

Obwohl die Patrone jetzt druckt wie eine Neue, steht die Tintenstandanzeige nicht auf „Voll“. Wenn Sie die Anzeige auf „Voll“ setzen möchten folgen Sie diesem Link: [HP56-inklevel](#).

**Hinweis:** Drucken Sie die Patronen nie leer, sie können dadurch zerstört werden. Am besten füllen Sie die Tinte schon nach, wenn die Tintenkammer noch zu 25 % gefüllt ist.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.